



HVE704を使用した再生→録画→視聴の流れをイメージ図でご紹介!!

再生

再生機器

ゲーム機器

Wii U Playstation4/Playstation4pro
他:ミニファミコン(HDMI端子付)、Nintendo Suitti など

HDMIケーブル【付属品】

iPhone/iPad

iPhone iPad

Apple純正 HDMI変換アダプター【市販品】
HDMIケーブル【付属品】

ビデオカメラ

ハイビジョンビデオカメラ
HDMIケーブル【付属品】

アナログ機器

プレイヤー/レコーダー各種 Playstation3

ビデオデッキ(VHS/D-VHS)

ビデオカメラ(8mmテープ)(DVテープ) Wii

D端子変換ケーブル【市販品】

映像 AV変換ケーブル【付属品】

音声(L/R)

録画

録画機器

テレビ HDMI端子 マイク/ヘッドホン

HDMIケーブル マイク端子/ヘッドホン端子

HDMI端子

HVE704 USB端子

USB機器

SDカードリーダー SDカード各種

Lightning/USBメモリ

外付けHDD(~2TBまで)

USB機器のフォーマット形式について

NTFS ご利用できます。
※但し、パーティション形式は「MBRのみ」となります。GPT非対応

FAT32 ご利用できます。
※iPhone/iPadで使用する場合はこちらを選択してください。

exFAT 本製品では対応していません。

視聴

iPhone/iPadで視聴

iPhone iPad

Lightning/USBメモリ

【iPhone/iPadで使用する場合】
フォーマット形式:FAT32のみ
※NTFS/exFATはご利用できません。

パソコンで視聴

MAC Windows

SDカードリーダー SDカード各種

USBメモリ 外付けHDD

タブレットで視聴

Micro SDカード

解像度について

HDMI 480i~1080P

D端子 480i~1080i

RCA 480i

録画ファイルについて

動画 MP4/H.264

静止画 JPEG